

## Bauliche Voraussetzung für den Anschluss des futomaten:

### Variante Übertisch-Installation:

- Platzbedarf (futomat 3) ca.: Breite x Höhe x Tiefe = 300 x 470 x 150 mm
- Platzbedarf (futomat 4) ca.: Breite x Höhe x Tiefe = 250 x 400 x 150 mm
- Platzbedarf (futomat 5) ca.: Breite x Höhe x Tiefe = 320 x 460 x 200 mm
- Platzbedarf Filtergehäuse: Breite x Höhe x Tiefe = 200 x 330 x 130 mm (üblicherweise unter dem Spültisch)
- Abstellbarer Kaltwasseranschluss mit Hahn 3/8-Zoll-Aussengewinde (üblicherweise unter dem Spültisch)
- 17mm-Bohrung für die Leitungsdurchführung durch die Spültischabdeckung \*)
- Elektrosteckdose 230 V / 50 Hz (in der Nähe der Aufstellposition des futo-mat)

### Variante Unterschrank-Installation:

- Platzbedarf (futomat 3) ca.: Breite x Höhe x Tiefe = 300 x 470 x 150 mm
- Platzbedarf (futomat 4) ca.: Breite x Höhe x Tiefe = 250 x 400 x 150 mm
- Platzbedarf Filtergehäuse: Breite x Höhe x Tiefe = 200 x 330 x 130 mm (üblicherweise unter dem Spültisch)
- Abstellbarer Kaltwasseranschluss mit Hahn 3/8-Zoll-Aussengewinde (üblicherweise unter dem Spültisch)
- 12mm-Bohrung durch die Spültischabdeckung für separaten Auslaufhahn \*)
- 33mm-Bohrung durch die Spültischabdeckung oder durch die Frontabdeckung für pneumatischen Auslösetaster \*)
- Elektrosteckdose 230 V / 50 Hz (üblicherweise unter dem Spültisch oder der Theke)

### Option Durchlaufkühler:

- Platzbedarf Durchlauf-Wasserkühler: Breite x Höhe x Tiefe = 260 x 430 x 300 mm (üblicherweise im Unterschrank oder unter dem Spültisch oder der Theke)  
**Bitte beachten Sie das die Abwärme von ca. 200 W während der Kühlphase abgeführt werden kann, z. Bsp. durch Verwendung von Unterschrank ohne Rückwand oder Lüftungsöffnungen im unteren und oberen Bereich!**

\*) exakte Positionierung sollte mit Küchenplaner oder dem Eigentümer vereinbart werden!